

Montážní postup

Pro jímky a nádrže Kingspan. Rainstore Pro 2000, 3000, 4500 a 10 000 litrů.

A ploché nádrže Rainstore Flat 3000 a 5000 litrů.

Bezpečnostní pokyny.

1. Před usazením nádrží zkontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození.
2. Nádrž není vhodná na pitnou vodu
3. Při čištění nádrže (vstupu do nádrže) musí být přítomna další osoba.
4. Místo, kde je nádrž uložena, musí být zabezpečeno proti najetí vozidla.
5. Poklop je pouze zákrytový.

Usazení nádrže do výkopu:

Nádrže z PE se instalují do míst, které dobře propouští vodu. Pokud půda nepropouští vodu, musí být tato voda odváděna drenáží nebo kalovým čerpadlem. Nádrže se instalují do míst, kde není výskyt spodní vody. Pokud je, musíme udělat drenážní odvod spodní vody. Ploché nádrže Rainstore Flat 3000 a 5000 litrů jsou vhodné k instalaci s výskytem spodní vody.

1. Vykopeme jámu z každé strany o 30 cm větší, než je rozměr nádrže.
2. Dno jámy musí být ploché a vodorovné. Na dně jámy nesmí být žádné ostré předměty (kameny, atd.) Vytvoříme štěrkový podsyp zhruba tak 20 cm vysoký, který ručně zhutníme.
3. Nádrž obsypáváme kačirkem nebo šterkem kulaté zrna, zrnitosti 4/16, 8/16 na zásyp nesmí být použita vykopaná zemina ani jiné materiály. Hutníme po 20 cm zásypu. Materiál na obsyp musí být vysoce odolný proti srážení, dobře zahuštěný a mrazuvzdorný. K zásypu nesmíme použít jílovitou půdu. Současně nesmí obsahovat ostré kameny a jiné nepřípustné předměty. Posledních cca 20 cm můžeme zasypat prosátou zeminou bez kamenů.
4. Nádrž postupně zasypáváme a hutníme ručními pěchovadly, postupně plníme vodou. K pěchování nepoužíváme techniku!! Výška vody v nádrži musí být vždy výše než výška obsypu.
5. Po vyplnění a zahuštění nádrže zhruba do poloviny připojíme přívodní potrubí a odtokové potrubí se sklonem min. 1% a opět zasypáváme a hutníme až po povrch nádrže.
6. **Jakékoliv nestandardní usazení nádrže zanikají všechna práva záruky!!! Nádrže jsou samonosné, nemusí se obetonovávat!**